



Návod na používanie registračnej pokladnice Datecs DP - 50



Zapnutie pokladnice: stlačiť a podržať klávesu **ON**
Vypnutie pokladnice: postupne stlačiť klávesy **<** a **0**

Po zapnutí:

Predaj – registračný režim „R“: postupne stlačiť **<** a **1**

Postup pri predaji: Zadať množstvo (počet kusov), z účtovaného tovaru a stlačiť **Q'ty** (nie je povinné pri predaji jedného kusu), zadať cenu tovaru vrátane centov a stlačiť **PRC** a následne zadať kód tovaru (PLU) a stlačiť **PLU**. Rovnakým spôsobom postupovať pri zadávaní ďalších položiek, prípadne nákup ukončiť stlačením **TOTAL**.

Príklad predaja:

3 Q'ty	1 9 8 PRC	3 PLU	TOTAL
množstvo 3x	cena 1,98€	tovar č. 3	ukončenie predaja

Oprava, storno a vrátenie:

Pred uzavretím účtenky, pokiaľ nebola stlačená klávesa **PLU** – stlačiť **C** ak bola stlačená klávesa **PLU** zle naučtovanú položku zrušiť stlačením **VD** opakovaným stlačením sa rušia naučtované položky od poslednej k prvej naučtovanej. Pre storno vybranej položky účtenky stlačiť **Q'ty** **VD** a naučtovať položku, ktorá sa stornuje.

Po ukončení predaja stlačiť postupne **C** **Q'ty** **VD** a zadať všetky položky účtenky, ktorá má byť vrátená.

Denná uzávierka: postupne stlačiť **<** **3** **TOTAL**

Subjekt je povinný vykonať dennú uzávierku, ak v daný deň bol realizovaný predaj. Po vykonaní dennej uzávierky už v daný deň nie je možný predaj. Kópie paragónov a tlačové výstupy denných uzávierok je subjekt povinný archivovať po dobu nasledujúcich piatich rokov.

Súhrnná intervalová uzávierka: postupne stlačiť **<** **5** **1** **TOTAL** **1** a zadať požadovaný interval:

podľa čísla dennej uzávierky: zadať číslo dennej uzávierky, od ktorej sa má začať tlačiť, stlačiť **G1**, zadať číslo dennej uzávierky pri ktorej má výpis skončiť, stlačiť **G2** a **STL**

podľa dátumu: zadať dátum v tvare DDMMRR od ktorého sa má začať tlačiť, stlačiť **G3** zadať dátum do ktorého vrátane sa má tlačiť, stlačiť **G4** a **STL**

Tréningový režim:

zapnutie režimu: **<** **4** **2** **8** **TOTAL** **Q'ty** **PRC** **PRC** **PRC** **PRC** **1** **TOTAL** **<** **1**
 na displeji je tréning v režime predaja signalizovaný písmenom **T** v ľavom dolnom rohu a účtenka je označená ako NEPLATNÝ DOKLAD.

vypnutie režimu: **<** **4** **2** **8** **TOTAL** **Q'ty** **PRC** **PRC** **PRC** **PRC** **0** **TOTAL** **<** **1**

Účtenky vytvorené v tréningu je subjekt povinný archivovať po dobu nasledujúceho roka.