



## Návod na používanie registračnej pokladnice Euro 50

### Režimy

- (1) - predaj
- (2) - X kontrolné uzávierky
- (3) - Z ostré uzávierky
- (5) - T tréningový režim

Pokladňu zapneme podržaním tlačítka  cca 5 sekúnd

Pokladňu vypneme podržaním tlačítka  cca 5 sekúnd

Po zapnutí pokladne je pokladňa v režime R - predaj

### BLOKOVANIE

Kód(PLU) (ST) (TL)

Množstvo (\*) číslo kódu (PLU) (ST) (TL)

Počet ks (\*) cena0,00EUR (Price) kód (PLU) (ST) (TL)

### Okamžité storno

Po nablokovaní položky zatlačím (RF) a pokračujem

### Storno ukončeného bloku

Zatlačím tlačítko (Menu) dostanem sa do „Registrácia Predaj“

Zatlačím šípku do ľava dostanem sa do „Registrácia Vrátenie“

Zatlačím (TL) dostanem sa do režimu „vrátenie“ a postupujem ako pri blokovaní, všetky položky idú do mínusu.

napr. Číslo kódu (PLU) (ST) (TL)

napr. Počet ks (\*) Cena 0,00 (Price) kód (PLU) (ST) (TL)

### Uzávierky

Z – denná – zatlačím 2 x (Menu), šípkami v ľavo – vpravo vyberiem „Hlavné menu Z – režim“, zatlačím (TL) , zobrazí sa „Z – režim Finančná uzávierka“ zatlačením 2 x (TL), pokladňa vytlačí dennú uzávierku.

